

CERPOXI

Mortero para el sellado de juntas ácido-resistentes, de 0 a 10 mm. REJUNTADO ESTANCO. BAJA VISCOSIDAD. FÁCIL APLICACIÓN.

Preparativos previos:

- ◆ Las juntas deben ser sólidas, exentas de polvo, pintura, ceras, aceites, grasa,... La temperatura ideal de aplicación es +20°C.
- ◆ Cuando la temperatura es muy baja y los líquidos están fríos y viscosos, sumergir los botellines en agua caliente (no en ebullición).
- ◆ Cuando la colocación se ha realizado con cemento-cola, procederemos al rejuntado pasadas 24 horas.

Preparación de la mezcla:

- ◆ Vaciar el contenido de las dos botellas en el cubo. Dejarlas escurrir totalmente.
- ◆ Echar el polvo encima de los líquidos y mezclar con batidor eléctrico intensamente durante 2 minutos.
- ◆ NO HACER MEDIAS MEZCLAS BAJO NINGUN CONCEPTO.

Aplicación de la mezcla:

- ◆ Rellenar las juntas con la **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Realizar pasadas en diagonal a las juntas.
- ◆ Recoger los excesos con la misma herramienta.

Limpieza:

- ◆ La limpieza se realiza pasados máximo 10 minutos desde la aplicación del **CERPOXI**. Usar la **FIX-ESTROPAJO** con el estropajo de color Blanco.

ATENCIÓN

- ◆ **CERPOXI** no son juntas de dilatación (usar **SELLALASTIC**).
- ◆ No usar el material de rejuntado en baldosas mojadas, sucias, llenas de polvo,...
- ◆ Tener especial precaución en la limpieza, cuando se rejuntan materiales sin esmaltar.



Rejuntado anti-ácido, impermeable e higiénico.



Usar la **FIX-ESPÁTULA** de goma.

CONSUMOS:

Tamaño (mm.)	Grosor (mm.)	Junta (mm.)	Rendimiento (Kg/m ²)
75x150	6	4	0,80
120x240	10	8	1,60
100x200	10	6	1,50
150x300	12	10	1,90

Instrucciones de uso:

FIXCER

SELLADO DE JUNTAS



- **Mortero tricomponte:** mezclar con batidor eléctrico, una botella grande, una pequeña y una bolsa de polvo.



- Usar la llana especial **FIX-ESPÁTULA**. Aplicar el producto en diagonal a las juntas.



- Recoger **TODOS** los excesos con la misma llana de goma dura.



- **Inmediatamente** limpiar todo con agua y la **FIX-ESTROPAJO** ejerciendo movimientos circulares.



- El "caldo" remanente se recoge con la **FIX-ESPONJA**. Limpiamos la **FIX-ESPONJA** en el **FIX-BUCKET**.



- A partir del día siguiente, limpiar posibles restos con agua, jabón (**FIX-SABÓ**) y la **FIX-ESTROPAJO**.